Stoiber

Fleeceweste standard # ST-405

DAMEN

Größe	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
B = Breite	41	45	48	51	55	59	63	67	71	75
L = Länge	61	62	63	64	66	68	70	72	74	76

HERREN

Größe	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
B = Breite	49,5	52,5	55,5	58,5	62,5	66,5	70,5	74,5	78,5	82,5
L = Länge	68	69	70	71	73	75	77	79	81	83

KINDER

Größe	92	104	116	128	140	152	164
B = Breite	33,5	34,5	35,5	38,5	41,5	44,5	47,5
L = Länge	36	40	44	48	52	56	60

B: (Breite der Fleeceweste):
Legen Sie die Fleeceweste flach auf einen Tisch und achten Sie darauf, dass sich auf der Rückseite keine Falten bilden. Messen Sie dann etwa 3 cm unterhalb der Achsel von links nach rechts, um die Breite zu ermitteln.

L: (Länge der Fleeceweste):
Legen Sie die Fleeceweste flach auf den Tisch. Um die richtige Länge zu messen, beginnen Sie oben direkt unter dem Kragen und messen Sie bis zum Saum.

